

Betriebsanleitung

Version 2.3.2

Doppelschleifmaschine










Inhaltsverzeichnis





| | 6.3 | Schaltplan - Wiring diagram OPTI SM 200/ OPTI SM 250- 400V | 30 |
|---|------|------------------------------------------------------------------|----|
| | 6.4 | Schaltplan - Wiring diagram OPTI SM 200 Vario/ OPTI SM 250 Vario | 31 |
| 7 | Anha | ang | |
| | 7.1 | Urheberrecht | 32 |
| | 7.2 | Terminologie/Glossar | 32 |
| | 7.3 | Mangelhaftungsansprüche / Garantie | 33 |
| | 7.4 | Entsorgungshinweis / Wiederverwertungsmöglichkeiten: | 33 |
| | | 7.4.1 Außerbetriebnehmen | 34 |
| | | 7.4.2 Entsorgung der Neugeräte-Verpackung | |
| | | 7.4.3 Entsorgung des Altgerätes | 34 |
| | | 7.4.4 Entsorgung der elektrischen und elektronischen Komponenten | 34 |
| | | 7.4.5 Entsorgung der Schmiermittel und Kühlschmierstoffe | 35 |
| | 7.5 | Entsorgung über kommunale Sammelstellen | 35 |
| | 7.6 | RoHS , 2002/95/EG | 35 |
| | 7.7 | Produktbeobachtung | 36 |
| | 7.8 | EG - Konformitätserklärung OPTI SM 175 | 37 |
| | 7.9 | EG - Konformitätserklärung OPTI SM 200 - 230V | 38 |
| | 7.10 | EG - Konformitätserklärung OPTI SM 200 - 400V | 39 |
| | 7.11 | EG - Konformitätserklärung OPTI SM 250 | 40 |
| | 7.12 | EG - Konformitätserklärung - OPTI SM 200 Vario | 41 |
| | 7.13 | EG - Konformitätserklärung - OPTI SM 250 Vario | 42 |
| 8 | Inde | X | |
| | | | |



Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf eines Produktes von OPTIMUM.

OPTIMUM Metallbearbeitungsmaschinen bieten ein Höchstmaß an Qualität, technisch optimale Lösungen und überzeugen durch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ständige Weiterentwicklungen und Produktinnovationen gewähren jederzeit einen aktuellen Stand an Technik und Sicherheit.

Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und machen Sie sich mit der Maschine vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass alle Personen, die die Maschine bedienen, immer vorher die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig im Bereich der Maschine auf.

Informationen

Die Bedienungsanleitung enthält Angaben zur sicherheitsgerechten und sachgemäßen Installation, Bedienung und Wartung der Maschine. Die ständige Beachtung aller in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise gewährleistet die Sicherheit von Personen und der Maschine.

Das Handbuch legt den Bestimmungszweck der Maschine fest und enthält alle erforderlichen Informationen zu deren wirtschaftlichen Betrieb sowie deren langer Lebensdauer.

Im Abschnitt Wartung sind alle Wartungsarbeiten und Funktionsprüfungen beschrieben, die vom Benutzer regelmäßig durchgeführt werden müssen.

Die im vorliegenden Handbuch vorhandenen Abbildungen und Informationen können gegebenenfalls vom aktuellen Bauzustand Ihrer Maschine abweichen. Als Hersteller sind wir ständig um eine Verbesserung und Erneuerung der Produkte bemüht, deshalb können Veränderungen vorgenommen werden, ohne dass diese vorher angekündigt werden. Die Abbildungen der Doppelschleifmaschine können sich in einigen Details von den Abbildungen in dieser Anleitung unterscheiden, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Bedienbarkeit der Doppelschleifmaschine.

Aus den Angaben und Beschreibungen können deshalb keine Ansprüche hergeleitet werden. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor!

Ihre Anregungen hinsichtlich dieser Betriebsanleitung sind ein wichtiger Beitrag zur Optimierung unserer Arbeit, die wir unseren Kunden bieten. Wenden Sie sich bei Fragen oder im Falle von Verbesserungsvorschlägen an unseren Service.

Sollten Sie nach dem Lesen dieser Betriebsanleitung noch Fragen haben oder können Sie ein Problem nicht mit Hilfe dieser Betriebsanleitung lösen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder direkt mit OPTIMUM in Verbindung.

Optimum Maschinen Germany GmbH Dr.- Robert - Pfleger - Str. 26 D-96103 Hallstadt Fax (+49) 0951 / 96555 - 888

Mail: info@optimum-maschinen.de Internet: www.optimum-maschinen.de



1 Sicherheit

Konventionen der Darstellung

| R | gibt zusätzliche Hinweise |
|----------|---------------------------|
| → | fordert Sie zum Handeln |
| 0 | Aufzählungen |

Dieser Teil der Betriebsanleitung

- erklärt Ihnen die Bedeutung und die Verwendung der in dieser Betriebsanleitung verwendeten Warnhinweise,
- O legt die bestimmungsgemäße Verwendung der Doppelschleifmaschine fest,
- weist Sie auf Gefahren hin, die bei Nichtbeachtung dieser Anleitung für Sie und andere Personen entstehen könnten,
- o informiert Sie darüber, wie Gefahren zu vermeiden sind.

Beachten Sie ergänzend zur Betriebsanleitung

- O die zutreffenden Gesetze und Verordnungen,
- O die gesetzlichen Bestimmungen zur Unfallverhütung.

Bei der Installation, Bedienung, Wartung und Reparatur der Doppelschleifmaschine sind die Europäischen Normen zu beachten.

Für die noch nicht in das jeweilige nationale Landesrecht umgesetzten Europäischen Normen sind die noch gültigen landesspezifischen Vorschriften anzuwenden.

Falls erforderlich, müssen vor der Inbetriebnahme der Doppelschleifmaschine entsprechende Maßnahmen zur Einhaltung der landesspezifischen Vorschriften ergriffen werden.

BEWAHREN SIE DIE DOKUMENTATION STETS IN DER NÄHE DER DOPPELSCHLEIFMA-SCHINE AUF.

INFORMATION

Können Sie Probleme nicht mit Hilfe dieser Betriebsanleitung lösen, fragen Sie an bei:

OPTIMUM Maschinen Germany GmbH

Dr. Robert-Pfleger-Str. 26

D- 96103 Hallstadt

E-Mail: info@optimum-maschinen.de



Sicherheit SM175 | SM200 | SM250 D



1.1 Sicherheitshinweise (Warnhinweise)

1.1.1 Gefahren-Klassifizierung

Wir teilen die Sicherheitshinweise in verschiedene Stufen ein. Die untenstehende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Zuordnung von Symbolen (Piktogrammen) und Signalwörtern zu der konkreten Gefahr und den (möglichen) Folgen.

| Piktogramm | Signalwort | Definition/Folgen |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ | GEFAHR! | Unmittelbare Gefährlichkeit, die zu einer ernsten Verletzung von Personen oder zum Tode führen wird. |
| <u>^</u> | WARNUNG! | Risiko: eine Gefährlichkeit könnte zu einer ernsten Verletzung von Personen oder zum Tode führen. |
| | VORSICHT! | Gefährlichkeit oder unsichere Verfahrensweise, die zu einer Verletzung von Personen oder einen Eigentumsschaden führen könnte. |
| | ACHTUNG! | Situation, die zu einer Beschädigung der Maschine und des Produkts sowie zu sonstigen Schäden führen könnte. Kein Verletzungsrisiko für Personen. |
| 0 | INFORMATION | Anwendungstips und andere wichtige/nützliche Informationen und Hinweise. Keine gefährlichen oder schadenbringenden Folgen für Personen oder Sachen. |

Wir ersetzen bei konkreten Gefahren das Piktogramm



allgemeine Gefahr



durch eine Warnung vor



Handverletzungen,



gefährlicher elektrischer Spannung,





Warnung vor automatischem Anlauf.

D SM175 | SM200 | SM250 Sicherheit





1.1.2 Weitere Piktogramme



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen!



Netzstecker ziehen!



Reinigen der Kleidung mit Preßluft verboten!



Schutzbrille tragen!



Einschalten verboten!



Gehörschutz tragen!



Sicherheitsschuhe tragen!



Schutzhandschuhe tragen



Schutzanzug tragen!



Achten Sie auf den Schutz der Umwelt!



Adresse des Ansprechpartners

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Einsatz

Die Doppelschleifmaschine ist ausschließlich zum Schleifen und Polieren von Metallen unter Verwendung der entsprechend zugelassenen Schleif- bzw. Polierscheiben konstruiert und gebaut.

Die Doppelschleifmaschine darf ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden.

Mit der Doppelschleifmaschine dürfen keine gesundheitsgefährlichen oder stauberzeugenden Materialien wie zum Beispiel Holz, Teflon[®] etc. bearbeitet werden.

Wird die Doppelschleifmaschine anders als oben angeführt eingesetzt, ohne Genehmigung der Verwendung Firma Optimum Maschinen Germany GmbH verändert oder mit anderen Prozeßdaten nicht mehr betrieben, wird die Doppelschleifmaschine nicht mehr bestimmungsgemäß eingesetzt.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß durch nicht von der Firma

Optimum Maschinen Germany GmbH genehmigte konstruktive, technische oder verfahrenstechnische Änderungen auch die Garantie erlischt.

Teil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist, dass Sie

- O die Betriebswerte und Einstelldaten der Doppelschleifmaschine einhalten,
- O die Betriebsanleitung beachten,

Sicherheit SM175 | SM200 | SM250 D

O die Inspektions- und Wartungsanweisungen einhalten.

WARNUNG!

Schwerste Verletzungen.

Umbauten und Veränderungen der Betriebswerte der Doppelschleifmaschine sind verboten! Sie gefährden Menschen und können zur Beschädigung der Doppelschleifmaschine führen.



1.3 Gefahren, die von der Doppelschleifmaschine ausgehen können

Die Doppelschleifmaschine wurde einer Sicherheitsprüfung (Gefährdungsanalyse mit Risikobeurteilung) unterzogen. Die auf dieser Analyse aufbauende Konstruktion und Ausführung entsprechen dem Stand der Technik.

Dennoch bleibt noch ein Restrisiko bestehen, denn die Doppelschleifmaschine arbeitet mit

- O hohen Drehzahlen.
- \mathbf{O} rotierenden Teilen
- \mathbf{O} Schleifscheiben (Funkenflug)
- O elektrischen Spannungen und Strömen.

Das Risiko für die Gesundheit von Personen durch diese Gefährdungen haben wir konstruktiv und durch Sicherheitstechnik minimiert.

Bei Bedienung und Instandhaltung der Doppelschleifmaschine durch nicht ausreichend qualifiziertes Personal können durch falsche Bedienung oder unsachgemäße Instandhaltung Gefahren von der Doppelschleifmaschine ausgehen.

INFORMATION

Alle Personen, die mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung zu tun haben, müssen



- O die erforderliche Qualifikation besitzen,
- O diese Betriebsanleitung genau beachten.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

- O können Gefahren für Personen entstehen,
- können die Maschine und weitere Sachwerte gefährdet werden,
- kann die Funktion der Doppelschleifmaschine beeinträchtigt sein.

Schalten Sie die Maschine immer ab, wenn Sie Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten vornehmen.

WARNUNG!

Die Doppelschleifmaschine darf nur mit funktionierenden Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.



Schalten Sie die Doppelschleifmaschine sofort ab, wenn Sie feststellen, dass eine Sicherheitseinrichtung fehlerhaft ist!

vorgeschriebenen tungen" auf betreiberseitigen Zusatzanlagen müssen mit den Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet sein.

heitseinrich-Seite 10

Sie als Betreiber sind dafür verantwortlich!

1.4 **Qualifikation des Personals**

1.4.1 Zielgruppe

Dieses Handbuch wendet sich an

- die Betreiber
- O die Bediener,

D SM175 | SM200 | SM250 Sicherheit




O das Personal für Instandhaltungsarbeiten.

Deshalb beziehen sich die Warnhinweise sowohl auf die Bedienung als auch auf die Instandhaltung der Doppelschleifmaschine.

Legen Sie klar und eindeutig fest, wer für die verschiedenen Tätigkeiten an der Maschine (Bedienen, Warten und Instandsetzen) zuständig ist.

Unklare Kompetenzen sind ein Sicherheitsrisiko!

Ziehen Sie den Netzstecker der Doppelschleifmaschine stets ab. Dadurch verhindern Sie den Betrieb durch Unbefugte.





Bediener

Der Bediener wurde in einer Unterweisung durch den Betreiberüber die ihm übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet. Aufgaben, die über die Bedienung im Normalbetrieb hinausgehen, darf der Bediener nur ausführen, wenn dies in dieser Anleitung angegeben ist und der Betreiber ihn ausdrücklich damit betraut hat.

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Unterwiesene Person

Die unterwiesene Person wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet.

1.4.2 Autorisierte Personen

WARNUNG!

Bei unsachgemäßem Bedienen und Warten der Doppelschleifmaschine entstehen Gefahren für Menschen, Sachen und Umwelt.



Nur autorisierte Personen dürfen an der Doppelschleifmaschine arbeiten!

Autorisierte Personen für die Bedienung und Instandhaltung sind die eingewiesenen und geschulten Fachkräfte des Betreibers und des Herstellers.

Der Betreiber muss

- das Personal schulen,
- O das Personal in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal jährlich) unterweisen über
 - alle die Maschine betreffenden Sicherheitsvorschriften,
 - die Bedienung,
 - die anerkannten Regeln der Technik,
- O den Kenntnisstand des Personals prüfen,
- O die Schulungen/Unterweisungen dokumentieren,
- O die Teilnahme an den Schulungen/Unterweisungen durch Unterschrift bestätigen lassen,

Pflichten des Betreibers

Sicherheit SM175 | SM200 | SM250



O kontrollieren, ob das Personal sicherheits- und gefahrenbewusst arbeitet und die Betriebsanleitung beachtet.

Der Bediener muss

- O eine Ausbildung über den Umgang mit der Doppelschleifmaschine erhalten haben,
- O die Funktion und Wirkungsweise kennen,
- O vor der Inbetriebnahme
 - die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben,
 - mit allen Sicherheitseinrichtungen und -vorschriften vertraut sein.

Für Arbeiten an folgenden Maschinenteilen gelten zusätzliche Anforderungen:

Elektrische Maschine: Nur eine Elektrofachkraft oder Leitung und Aufsicht durch eine Elektrofachkraft.

zusätzliche Anforderunge n an die Qualifikation

Pflichten des

Bedieners

1.5 Bedienerpositionen

Die Bedienerposition befindet sich vor der Doppelschleifmaschine.

INFORMATION

Der Netzstecker der Doppelschleifmaschine muss frei zugänglich sein.



1.6 Sicherheitsmaßnahmen während des Betriebs

VORSICHT!

Gefahr durch das Einatmen gesundheitsgefährdender Stäube und Nebel.

Abhängig von den zu bearbeitenden Werkstoffen und den dabei eingesetzten Hilfsmitteln, können Stäube und Nebel entstehen, die ihre Gesundheit gefährden.



Sorgen Sie dafür, dass die entstehenden, gesundheitsgefährdenden Stäube und Nebel sicher am Entstehungsort abgesaugt und aus dem Arbeitsbereich weggeleitet oder gefiltert werden. Verwenden Sie dazu eine geeignete Absauganlage.

VORSICHT!

Gefahr von Bränden und Explosionen durch den Einsatz von entzündlichen Werkstoffen oder Kühl-Schmiermitteln.



Vor der Bearbeitung von entzündlichen Werkstoffen (z.B. Aluminium, Magnesium) oder dem Verwenden von brennbaren Hilfsstoffen (z.B. Spiritus) müssen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen, um eine Gesundheitsgefährdung sicher abzuwenden.

1.7 Sicherheitseinrichtungen

Betreiben Sie die Doppelschleifmaschine nur mit ordnungsgemäß funktionierenden Sicherheitseinrichtungen.

Setzen Sie die Doppelschleifmaschine sofort still, wenn eine Sicherheitseinrichtung fehlerhaft ist oder unwirksam wird.

Sie sind dafür verantwortlich!

Nach dem Ansprechen einer Sicherheitseinrichtung dürfen Sie die Doppelschleifmaschine erst dann wieder benutzen, wenn Sie

- O die Ursache der Störung beseitigt haben,
- O sich überzeugt haben, daß dadurch keine Gefahr für Personen oder Sachen entsteht.

D SM175 | SM200 | SM250 Sicherheit





Wenn Sie eine Sicherheitseinrichtung überbrücken, entfernen oder auf andere Art außer Funktion setzen, gefährden Sie sich und andere an der Doppelschleifmaschine arbeitende Menschen. Mögliche Folgen sind



- O Schwerste Verletzungen durch Bersten der Schleifscheiben,
- O Augenverletzungen durch Funkenflug,
- O Handverletzungen,
- O ein tödlicher Stromschlag.

Die Doppelschleifmaschine hat folgende Sicherheitseinrichtungen:

- O Einen Ein/Ausschalter mit NOT-AUS Funktion
- O Einen Funkenschutz an jeder Schleifscheibe.
- O Eine nachstellbare Schutzhaube mit Wellenabdeckung an jeder Schleifscheibe.

WARNUNG!

Die zur Verfügung gestellten und mit der Maschine ausgelieferten, trennenden Schutzeinrichtungen sind dazu bestimmt, die Risiken des Herausschleuderns von Werkstücken bzw. den Bruchstücken von Werkzeug oder Werkstück herabzusetzen, jedoch nicht, diese vollständig zu beseitigen. Arbeiten Sie stets umsichtig und beachten Sie die Grenzwerte ihres Zerspanungsprozesses.



1.7.1 EIN / AUS - Schalter

Der Schalter ist mit einer NOT-AUS Funktion versehen. Öffnen Sie die Abdeckkappe des Schalters um die Doppelschleifmaschine einzuschalten.

Schließen Sie die Abdeckkappe nach dem Einschalten um die NOT-AUS Funktion zu gewährleisten.




Abb.1-1: EIN / AUS - Schalter

WARNUNG!


Die Doppelschleifmaschine läuft auch nach dem Betätigen des NOT-AUS Tasters, oder des Ein / Aus - Schalters noch bis zu 2 Minuten nach.



1.7.2 Funkenschutz

Das Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug während dem Bearbeitungsvorgang in Richtung des Augenlichts.

Tragen Sie in eine Schutzbrille!







1.7.3 Schutzhauben der Schleifscheiben

Die Schutzhauben der Schleifscheiben und Wellenenden des Antriebs verhindern eine unbeabsichtigte Berührung.

Die Arbeitsöffnung an der Doppelschleifmaschine ist so bemessen, das Bruchstücke der Schleifscheiben zurückgehalten und aufgefangen werden.

WARNUNG!

Stellen Sie die Schutzhaube bei abgenutzter Schleifscheibe nach.

Die Arbeitsöffnungen an den Schutzabdeckungen dürfen nicht größer sein, als es das Bearbeiten der Werkstücke erfordert.

Tragen Sie eng anliegende Kleidung.




Abb.1-3: Schutzhabdeckung

1.8 Sicherheitsüberprüfung

Überprüfen Sie die Doppelschleifmaschine mindestens einmal pro Schicht. Melden Sie Schäden oder Mängel und Veränderungen im Betriebsverhalten sofort der verantwortlichen Führungskraft.

Überprüfen Sie alle Sicherheitseinrichtungen

- O zu Beginn jeder Schicht (bei unterbrochenem Betrieb),
- o einmal wöchentlich (bei durchgehendem Betrieb),
- O nach jeder Wartung und Instandsetzung.

Überprüfen Sie, ob die Verbots-, Warn- und Hinweisschilder sowie die Markierungen auf der Doppelschleifmaschine.

- O lesbar sind (evtl. reinigen),
- vollständig sind.

1.9 Körperschutzmittel

Bei bestimmten Arbeiten benötigen Sie Körperschutzmittel als Schutzausrüstung. Diese sind:

- O Schutzhelm,
- O Schutzbrille oder Gesichtsschutz,
- O Schutzhandschuhe,
- O Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen,
- O Gehörschutz.

Überzeugen Sie sich vor Arbeitsbeginn davon, daß die vorgeschriebene Ausrüstung am Arbeitsplatz verfügbar ist.


VORSICHT!


Verunreinigte, unter Umständen kontaminierte Körperschutzmittel können Erkrankungen auslösen.



- Reinigen Sie Ihre Körperschutzmittel
- o nach jeder Verwendung,
- O regelmäßig einmal wöchentlich.







Schützen Sie Ihr Gesicht und Ihre Augen: Tragen Sie bei allen Arbeiten, bei denen Ihr Gesicht und die Augen gefährdet sind, einen Helm mit Gesichtsschutz.



Verwenden Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie scharfkantige Teile in die Hand nehmen.



Tragen Sie Sicherheitsschuhe, wenn Sie schwere Teile an-, abbauen oder transportieren.



1.10 Sicherheit während des Betriebs

Auf konkrete Gefahren bei Arbeiten mit und an der Doppelschleifmaschine weisen wir Sie bei der Beschreibung dieser Arbeiten hin.

WARNUNG!

Vor dem Einschalten der Doppelschleifmaschine überzeugen Sie sich davon, daß dadurch



- O keine Gefahr für Personen entsteht,
- O keine Sachen beschädigt werden.

Unterlassen Sie jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise:

- O Stellen Sie sicher, daß durch Ihre Arbeit niemand gefährdet wird.
- O Halten Sie bei Montage, Bedienung, Wartung und Instandsetzung die Anweisungen dieser Betriebsanleitung unbedingt ein.
- O Arbeiten Sie nicht an der Doppelschleifmaschine, wenn Ihre Konzentrationsfähigkeit aus irgend einem Grunde wie z.B. dem Einfluß von Medikamenten gemindert ist.
- O Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der für Ihre Firma zuständigen Berufsgenossenschaft oder anderer Aufsichtsbehörden.
- Melden Sie dem Aufsichtsführenden alle Gefährdungen oder Fehler.

WARNUNG!

Brand- und Explosionsgefahr durch Funkenflug.



Betreiben Sie die Doppelschleifmaschine nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen.

1.11 Sicherheit bei der Instandhaltung

Informieren Sie das Bedienpersonal rechtzeitig über Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Melden Sie alle sicherheitsrelevanten Änderungen der Doppelschleifmaschine oder ihres Änderungen Betriebsverhaltens.

Dokumentieren Sie alle Änderungen, lassen Sie die Betriebsanleitung aktualisieren und unterweisen Sie das Bedienpersonal.

und dokumentieren

Sicherheit SM175 | SM200 | SM250 D

PTIMU

MASCHINEN - GERMANY

1.12 Abschalten und Sichern der Doppelschleifmaschine

Ziehen Sie vor Beginn der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten den Netzstecker.

Alle Maschinenteile sowie sämtliche gefahrbringenden Spannungen sind abgeschaltet.

Bringen Sie ein Warnschild an der Maschine an.

WARNUNG!

sich Vergewissern Sie vor Wiederanschluss der Stromversorgung dass sich der Ein/Aus - Schalter an der Doppelschleifmaschine Stellung "AUS" befindet.









Abb. 1-4: Ein/Aus - Schalter

1.12.1 Mechanische Wartungsarbeiten

Entfernen bzw. installieren Sie vor bzw. nach Ihrer Arbeit alle für die Instandhaltungsarbeiten angebrachten Schutz- und Sicherheitseinrichtungen wie:

- O Abdeckungen,
- O Sicherheitshinweise und Warnschilder,
- O Erdungskabel.

Wenn Sie Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen entfernen, dann bringen Sie diese unmittelbar nach Abschluß der Arbeiten wieder an.

Überprüfen Sie deren Funktion!

1.13 Unfallbericht

Informieren Sie Vorgesetzte und die Firma Optimum Maschinen Germany GmbH sofort über Unfälle, mögliche Gefahrenquellen und "Beinahe"-Unfälle.

"Beinahe" -Unfälle können viele Ursachen haben.

Je schneller sie berichtet werden, desto schneller können die Ursachen behoben werden.

INFORMATION

Auf konkrete Gefahren bei der Ausführung von Arbeiten mit und an der Doppelschleifmaschine weisen wir Sie bei der Beschreibung dieser Arbeiten hin.



Elektrik 1.14

Instandhaltung" auf Seite 22

Lassen Sie die elektrische Maschine/Ausrüstung regelmäßig, mindestens aber halbjährlich überprüfen.

Lassen Sie alle Mängel wie lose Verbindungen, beschädigte Kabel usw. sofort beseitigen.

Eine zweite Person muss bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen anwesend sein und im Notfall die Spannung abschalten.

Schalten Sie bei Störungen in der elektrischen Versorgung die Doppelschleifmaschine sofort ab!

D SM175 | SM200 | SM250 Sicherheit

Technische Daten

2.1 **Typschild**

2

Optimum Maschinen Germany GmbH Doppelschleifer Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt SM 175 Germany Serien-Nr Baujahr 20 Motorleistung 450 W Netzanschluss 230 V ~50 Hz Drehzahl 2850 1/min. Gewicht 14 kg

optimum-maschinen.de



| Doppelschleifer SM 200 | Optimum Maschinen Germany GmbH DrRobert-Pfleger-Str. 20 D-96103 Hallstadt Germany |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Serien-Nr | J |
| Baujahr | 20 |
| Motorleistung | 600 W |
| Netzanschluss | 400 V ~50 Hz |
| Drehzahl | 2850 1/min. |
| Gewicht | 16 kg |
| O optimum-ma | aschinen.de D o |







Abb.2-1: Typschild

Technische Daten SM175 | SM200 | SM250 D

2.2 Elektrischer Anschluss

Die folgenden Daten sind Maß- und Gewichtsangaben und die vom Hersteller genehmigten Betriebsdaten.


| | SM 175 | SM 200 | SM 200 Vario | SM 250 | SM 250 Vario |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|
| Gesamt- Anschlußwert | 230 V; 400 W | 230 V; 600 W oder 3 x 400V; 50 HZ; 600 W | 3 x 400V; 50 Hz; 600 W | | V; 50 Hz; KW |
| Isolationsklasse | | | F | | |

2.3 Schleifscheiben

| | SM 175 | SM 200 | SM 200 Vario | SM 250 | SM 250 Vario | |
|--------------------------------|--------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|--|
| Abmessungen [mm] | Ø175 x 25 x Ø32 | Ø200 x 3 | 30 x Ø32 | Ø250 x 40 x Ø32 | | |
| Drehzahl [min ⁻¹] | 2850 | 2850 | 800 -3000 | 2850 | 800 -3000 | |

"nur Originalersatzteile oder von der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausdrücklich freigegebene Serienteile." auf Seite 24

2.4 Abmessungen



| (mm) | Α | В | С | D | Е | F | G | Н | I | J | K | L | Ø | Gesamtge- wicht |
|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| SM175 | 115 | 225 | Ø8 | 194 | 220 | 435 | 108 | 135 | 155 | 225 | 260 | 280 | 175 | 14kg |
| SM200 | 115 | 250 | Ø8 | 194 | 220 | 445 | 108 | 135 | 155 | 225 | 265 | 280 | 200 | 16/21kg(Vario) |
| SM250 | 115 | 320 | Ø8 | 192 | 220 | 525 | 118 | 135 | 185 | 270 | 335 | 345 | 250 | 37/45kg(Vario) |

D SM175 | SM200 | SM250 Technische Daten

2.5 Umgebungsbedingungen

| Temperatur | 5 - 35 °C |
|------------------|-----------|
| Luftfeuchtigkeit | 25 - 80 % |

2.6 **Emissionen**

Die Lärmentwicklung (Emission) der Doppelschleifmaschine ist unter 73 dB(A).

Wenn mehrere Maschinen am Standort der Doppelschleifmaschine betrieben werden, kann die Lärmeinwirkung (Immission) auf den Bediener der Doppelschleifmaschine am Arbeitsplatz 80 dB(A) überschreiten.

INFORMATION

Dieser Zahlenwert wurde an einer neuen Maschine unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen gemessen. Abhängig von dem Alter bzw. dem Verschleiß der Maschine kann sich das Geräuschverhalten der Maschine ändern.



Drüber hinaus hängt die Größe der Lärmemission auch vom fertigungstechnischen Einflussfaktoren, z.B. Drehzahl, Werkstoff und Aufspannbedingungen, ab.

INFORMATION

Bei dem genannten Zahlenwert handelt es sich um den Emissionspegel und nicht notwendigerweise um einen sicheren Arbeitspegel.



Obwohl es eine Abhängigkeit zwischen dem Grad der Geräuschemission und dem Grad der Lärmbelästigung gibt, kann diese nicht zuverlässig zur Feststellung darüber verwendet werden, ob weitere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind, oder nicht.

Folgende Faktoren beeinflussen den tatsächlichen Grad der Lärmbelastung des Bedieners:

- O Charakteristika des Arbeitsraumes, z.B. Größe oder Dämpfungsverhalten,
- o anderen Geräuschguellen, z.B. die Anzahl der Maschinen,
- O andere in der Nähe ablaufenden Prozesse und die Zeitdauer, während der ein Bediener dem Lärm ausgesetzt ist.

Außerdem können die zulässigen Belastungspegel aufgrund nationaler Bestimmungen von Land zu Land unterschiedlich sein.

Diese Information über die Lärmemission soll es aber dem Betreiber der Maschine erlauben, eine bessere Bewertung der Gefährdung und der Risiken vorzunehmen.



VORSICHT

Abhängig von der Gesamtbelastung durch Lärm und den zugrunde liegenden Grenzwerten muss der Maschinenbediener einen geeigneten Gehörschutz tragen. Wir empfehlen ihnen generell einen Schall- und Gehörschutz zu verwenden.



Technische Daten SM175 | SM200 | SM250 D

3 Montage

INFORMATION

Vor der Inbetriebnahme müssen der Funkenschutz und die Werkzeugauflagen der Doppelschleifmaschine montiert werden.



(ISS "Funkenschutz" auf Seite 11)

Beachten Sie hierbei folgende maximale Abstände:

- O Funkenschutz und Schleifscheibe: max. 2 mm
- O Werkzeugauflage und Schleifscheibe: max. 2 mm

WARNUNG!

Stellen Sie die Schutzhaube bei abgenutzter Schleifscheibe nach.

Die Arbeitsöffnungen an den Schutzhauben dürfen nicht größer sein, als es das Bearbeiten der Werkstücke erfordert.



3.1 Lieferumfang

Überprüfen Sie die Maschine nach Anlieferung unverzüglich auf Transportschäden und Fehlmengen. Nehmen Sie hierzu alle Einzelteile aus dem Karton und vergleichen Sie sie mit nachfolgender Liste.

- Doppelschleifmaschine
- 2 x Werkstückauflage
- 2 x Funkenschutz
- Betriebsanleitung

3.2 Lagerung

ACHTUNG!

Bei unsachgemäßer Lagerung können wichtige Bauteile beschädigt und zerstört werden. Lagern Sie die verpackten oder bereits ausgepackten Teile nur unter diesen Umgebungsbedingungen: 🖙 "Umgebungsbedingungen" auf Seite 17



Fragen Sie bei der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH an, falls die Doppelschleifmaschine und Zubehörteile länger als drei Monate und unter anderen als den vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen gelagert werden müssen.

3.3 Aufstellen und Montieren

3.3.1 Anforderungen an den Aufstellort

Gestalten Sie den Arbeitsraum um die Doppelschleifmaschine entsprechend der örtlichen Sicherheitsvorschriften.

INFORMATION

Um eine gute Funktionsfähigkeit und hohe Bearbeitungsgenauigkeit, sowie lange Lebensdauer der Maschine zu erreichen, sollte der Aufstellungsort bestimmte Kriterien erfüllen.



Folgende Punkte sind zu beachten:

- O Das Gerät darf nur in trockenen, belüfteten Räumen aufgestellt und betrieben werden.
- O Vermeiden Sie Plätze in der Nähe von Späne oder Staub verursachenden Maschinen.
- O Der Aufstellort muss schwingungsfrei, also entfernt von Pressen, Hobelmaschinen, etc. sein.
- O Der Untergrund muss für Doppelschleifmaschine geeignet sein. Achten auch auf Tragfähigkeit und Ebenheit des Bodens.

D SM175 | SM200 | SM250 Montage



- O Der Untergrund muss so vorbereitet werden, dass evtl. eingesetztes Kühlmittel nicht in den Boden eindringen kann.
- O Abstehende Teile wie Anschlag, Handgriffe, etc. sind nötigenfalls durch bauseitige Maßnahmen so abzusichern, dass Personen nicht gefährdet sind.
- O Genügend Platz für Rüst- und Bedienpersonal und Materialtransport bereitstellen.
- O Bedenken Sie auch die Zugänglichkeit für Einstell- und Wartungsarbeiten.

Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung (Mindestwert: 500 Lux, gemessen an der Werkzeugspitze). Bei geringerer Beleuchtungsstärke muss eine zusätzliche Beleuchtung, beispielsweise durch eine separate Arbeitsplatzleuchte, sichergestellt sein.

INFORMATION

Der Netzstecker der Doppelschleifmaschine muss frei zugänglich sein.



3.3.2 Montieren

"Qualifikation des Personals" auf Seite 8

Prüfen Sie den Untergrund der Doppelschleifmaschine mit einer Wasserwaage auf waagrechte Ausrichtung.

Befestigen Sie die Doppelschleifmaschine an den hierfür vorgesehenen Durchgangsbohrungen mit dem Untergrund.

ACHTUNG!

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben an der Doppelschleifmaschine nur soweit an, dass eine sichere Befestigung gegeben ist und ein Losreisen bei Betrieb verhindert wird.



Zu fest angezogene Befestigungsschrauben, auch in Verbindung mit einem unebenen Untergrund, können zu einem Bruch der Grundplatte der Doppelschleifmaschine führen.

3.3.3 Erste Inbetriebnahme

ACHTUNG!

Vor Inbetriebnahme der Maschine sind alle Schrauben, Befestigungen bzw. Sicherungen zu prüfen und ggf. nachzuziehen!



WARNUNG!

Bei der ersten Inbetriebnahme der Doppelschleifmaschine durch unerfahrenes Personal gefährden Sie Menschen und die Ausrüstung.



Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund einer nicht korrekt durchgeführten Inbetriebnahme.

Stromversorgung rapid "Elektrischer Anschluss" auf Seite 16.

Verbinden Sie den Netzstecker der Doppelschleifmaschine mit Ihrer Stromversorgung. Prüfen Sie die Absicherung (Sicherung) der Stromversorgung gemäß den technischen Angaben zur Leistungsaufnahme der Doppelschleifmaschine.

INFORMATION

Für den Anschluß der 400 Volt Doppelschleifmaschine muss ein CEE-400V-16 A Stecker montiert werden.

□ "Qualifikation des Personals" auf Seite 8



Montage SM175 | SM200 | SM250 D

ACHTUNG!

Bei 400V-Maschinen: Achten Sie unbedingt darauf, dass alle 3 Phasen (L1, L2, L3) richtig angeschlossen sind.



Die meisten Motordefekte entstehen durch falsches Anschließen. Beispielsweise wenn eine Motorphase nicht richtig geklemmt oder am neutralen Leiter (N) angeschlossen ist. Auswirkungen dadurch können sein:

- O Der Motor wird sehr schnell heiß.
- O Erhöhte Motorgeräusche.
- O Der Motor hat keine Leistung.

Durch falsches Anschließen erlischt die Garantie.

ACHTUNG!

Überprüfen Sie die Drehrichtung des Motors.



Eine falsche Drehrichtung des Motors kann zur Zerstörung der Doppelschleifmaschine führen. Die Drehrichtung des Motors ist auf der Schutzabdeckung der Schleifscheibe markiert.

Der Motor muss sich im Uhrzeigersinn drehen!

VORSICHT!

Die Schleifscheiben können durch den Transport beschädigt worden sein.



Lassen Sie die Doppelschleifmaschine zuerst ca. 15 Minuten ohne Belastung einlaufen. "Körperschutzmittel" auf Seite 12. Verwenden Sie die vorgeschriebene

Schutzausrüstung.

D SM175 | SM200 | SM250 Montage



4 Werkstückauflage Bedienung

Nehmen Sie die Doppelschleifmaschine nur unter folgenden Voraussetzungen in Betrieb:

- O Der technische Zustand der Maschine ist einwandfrei.
- O Die Maschine wird bestimmungsgemäß eingesetzt.
- O Die Betriebsanleitung wird beachtet.
- O Alle Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden und aktiv.

Beseitigen Sie oder lassen Sie Störungen umgehend beseitigen. Setzen Sie die Maschine bei Funktionsstörungen sofort still und sichern Sie sie gegen unabsichtliche oder unbefugte Inbetriebnahme. Werkstückauflage



Melden Sie jede Veränderung sofort der verantwortlichen Stelle.

4.1 Vor Beginn des Arbeitsganges

Prüfen Sie vor Beginn des Schleifens immer, ob das Werkstück frei von Öl, Fett und Farbresten ist. Dadurch wird ein Verschmieren bzw. das Verschmutzen der Schleifscheiben verhindert.

Achten Sie auf den Zustand der Schleifscheiben. Sind die Schleifscheiben verschmutzt oder verschlämmt, müssen diese aufgerauht oder ausgetauscht werden.

4.2 Während des Arbeitens

Schleifen Sie das Werkstück gegebenenfalls zuerst mit der groben Schleifscheibe vor und anschließend mit der feinen Schleifscheibe nach.

"Bestimmungsgemäße Verwendung" auf Seite 7



Abb.4-1: Werkstückauflage

4.2.1 Werkstückauflage

Die Werkstückauflage kann für bestimmte Schleifvorgänge geneigt werden. Verwenden Sie Unterlagscheiben um den Höhenunterschied auszugleichen.

Beachten Sie, dass durch die Neigung die mögliche Belastungsaufnahme der Werkstückauflage verringert ist.

Der Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstückauflage muss möglichst gering sein.

Vermeiden Sie eine zu starke Erwärmung der Doppelschleifmaschine.

Üben Sie nur einen leichten Druck auf das Werkstück aus.




Abb.4-2: Neigung Werkstückauflage

Wenn eine Schleifscheibe stark verschmutzt ist, muss die Oberfläche mit einem Handabgleicher wieder aufgerauht werden.

Entsorgen Sie Schleifscheiben umweltgerecht.



Seite 21

5 Instandhaltung

Im diesem Kapitel finden Sie wichtige Informationen zur

- O Inspektion
- O Wartung
- Instandsetzung

der Doppelschleifmaschine.

ACHTUNG!

Die regelmäßige, sachgemäß ausgeführte Instandhaltung ist eine wesentliche Voraussetzung für



- O die Betriebssicherheit,
- O einen störungsfreien Betrieb,
- O eine lange Lebensdauer der Doppelschleifmaschine und
- O die Qualität der von Ihnen hergestellten Produkte.

Auch die Einrichtungen und Geräte anderer Hersteller müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden.

5.1 Sicherheit

WARNUNG!

Die Folgen von unsachgemäß ausgeführten Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten können sein:



- O Schwerste Verletzungen der an der Doppelschleifmaschine Arbeitenden
- O Schäden an der Doppelschleifmaschine

Nur qualifiziertes Personal darf die Doppelschleifmaschine warten und instandsetzen.

5.1.1 Vorbereitung

WARNUNG!

Arbeiten Sie nur dann an der Doppelschleifmaschine wenn Sie von der Stromversorgung getrennt ist.



"Abschalten und Sichern der Doppelschleifmaschine" auf Seite 14 Bringen Sie ein Warnschild an.

5.1.2 Wiederinbetriebnahme

Führen Sie vor der Wiederinbetriebnahme eine Sicherheitsüberprüfung durch.

WARNUNG!

Überzeugen Sie sich vor dem Starten der Doppelschleifmaschine unbedingt davon, dass dadurch



- O keine Gefahr für Personen entsteht,
- O die Doppelschleifmaschine nicht beschädigt wird.

5.2 Inspektion und Wartung

Die Art und der Grad des Verschleißes hängt in hohem Maße von den individuellen Einsatzund Betriebsbedingungen ab.

Bei vorschriftsmäßiger Benutzung ist die Doppelschleifmaschine weitestgehend wartungsfrei.

D SM175 | SM200 | SM250 Instandhaltung



Die Schleifscheibe muss ersetzt werden, wenn der Abstand zwischen dem Außendurchmesser der Schleifscheibe und der vollständig nachgestellten Werkstückauflage größer 5mm beträgt.

WARNUNG!

Überprüfen Sie Schleifscheiben vor der Montage auf Beschädigungen und Risse. Sollte eine neue Schleifscheibe beschädigt sein oder Risse aufweisen, so darf Sie auf keinen Fall eingebaut werden.



Durch leichtes Klopfen gegen die Schleifscheibe im ausgebauten Zustand kann überprüft werden, ob diese feine Beschädigungen aufweist. Eine Beschädigung macht sich durch einen dumpfen Klang bemerkbar.

"Abschalten und Sichern der Doppelschleifmaschine" auf Seite 14

- → Sichern Sie die Doppelschleifmaschine gegen unbefugtes Einschalten ab.
- → Lösen Sie die drei Befestigungsschrauben an der Schutzabdeckung.




Abb.5-1: Schutzabdeckung

- → Lösen Sie die Wellenmutter und entfernen Sie die Haltescheibe
- Heben Sie die Schleifscheibe von der Antriebswelle ab.




Abb.5-2: Wellenmutter

- Vergewissern Sie sich, dass der Gegendruckflansch richtig auf der Welle sitzt.
- → Stecken Sie die neue Schleifscheibe auf die Antriebswelle und befestigen Sie die Schleifscheibe mit dem Halteflansch und der Wellenmutter.




Abb.5-3: Antriebswelle

ACHTUNG!

Ziehen Sie die Wellenmutter nur mit der Hand an.

- → Montieren Sie die Schutzabdeckung und stellen Sie die Nachstellung der Schutzabdekkung neu ein.
- → Prüfen Sie die Einstellung und Position des Funkenschutzes und der Werkstückauflage.





5.3 Instandsetzung

Fordern Sie für alle Reparaturen einen Kundendiensttechniker der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH an, oder senden Sie uns die Doppelschleifmaschine zu.

Führt Ihr qualifiziertes Fachpersonal die Reparaturen durch, so muss es die Hinweise dieser Betriebsanleitung beachten.

Die Firma Optimum Maschinen Germany GmbH übernimmt keine Haftung und Garantie für Schäden und Betriebsstörungen als Folge der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung.

Verwenden Sie für die Reparaturen

- O nur einwandfreies und geeignetes Werkzeug,
- o nur Originalersatzteile oder von der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausdrücklich freigegebene Serienteile.

D SM175 | SM200 | SM250 Instandhaltung



6 Ersatzteile - Spare parts - SM175, SM200, SM250




Abb.6-1: Ersatzteile- Spare parts

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

6.1 Ersatzteilliste - Spare parts list









| os. | Bezeichnung | Bezeichnung Designation | | Grösse | Artikel- nummer | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------|--|
| | | U | Qty. | Size | Item no. | |
| | | | 1 | SM 175 | 0380021 | |
| 22 | Kondensator | Capacitor | 1 | SM 200 | 0380022 | |
| | | | Capacitor | SM 250 | 0380023 | |
| 22 Kondensator Capacitor 23 Federring Spring washer 24 Maschinenkörper, links Machine frame, left 25 Schraube Screw 26 Werkstückauflage links Support for workpieces, left hand 27 Halterscheibe/ Gegendruck-scheibe Securing disc/ Counter disc 28 Wellenmutter links Left shaft nut Innere Abdeckung Inner cover for grinding wheel, | | | SM 175 | 0310117526 | | |
| 23 | Federring | Spring washer | | SM 200 | 0310120026 | |
| | Kondensator Federring Maschinenkörper, links Schraube Werkstückauflage links Halterscheibe/ Gegendruckscheibe Wellenmutter links Innere Abdeckung Schleifscheibe, links Schutzabdeckung links Schutzabdeckung links Klemmschraube Klemmschraube Schutzglas Befestigungsschraube | | | SM 250 | 0310125326 | |
| 0.4 | | | | SM 175 | 0310117524 | |
| 24 | Maschinenkorper, links | Machine frame, left | | SM 200 | 0310120024 | |
| | | | | SM 250 SM 175 | 0310125324 0310117525 | |
| 25 | Schrauho | Scrow | | SM 200 | 0310117525 | |
| | Schlaube | Sciew | | SM 250 | 0310120025 | |
| | | | | SM 175 | 0310123323 | |
| 26 | Werkstückauflage links Support for workpieces, left hand Halterscheibe/ Gegendruck-scheibe Wellenmutter links Innere Abdeckung Schleifscheibe, grinding wheel, left side | | | SM 200 | 0310117322 | |
| 20 | Kondensator Capacitor Federring Spring washer Maschinenkörper, links Machine frame, left Schraube Screw Werkstückauflage links Support for workpieces, left hand Halterscheibe/ Gegendruck-scheibe Securing disc/ Counter disc Wellenmutter links Left shaft nut Innere Abdeckung Inner cover for grinding wheel, left side Schutzabdeckung links Left protective cover Left protective cover | | SM 250 | 0310120022 | | |
| | | ' | SM 175 | 0380005 | | |
| 27 | | Spring washer Ilinks Machine frame, left Screw Support for workpieces, left hand Endruck- Securing disc/ Counter disc Inner cover for grinding wheel, left side Ilinks Left protective cover All Inner cover for grinding wheel side I links Left protective cover Paper ring De Locking screw Spark-guard aube Fastening screw Art links Glass guard support, left | | SM 200 | 0380006 | |
| 21 | Kondensator Capacitor Federring Spring washer Maschinenkörper, links Machine frame, left Schraube Screw Werkstückauflage links Ieft hand Halterscheibe/ Gegendruck-scheibe Wellenmutter links Left shaft nut Innere Abdeckung Inner cover for grinding wheel, left side Schutzabdeckung links Left protective cover Klemmschraube Locking screw Schutzglas Spark-guard Befestigungsschraube Fastening screw Kreuzschlitzschraube Recessed head screw Schutzgläsersupport links Glass guard support, left nachstellbare Schutzabdeckung Adjustable protective cover | | SM 250 | 0380007 | | |
| 28 | | + | OIVI 200 | 0380007 | | |
| | | ==::=:::::::::::::::::::::::::::::::::: | 1 | SM 175 | 0310117516 | |
| 29 | | | | SM 200 | 0310117516 | |
| 23 | , | • • | | SM 250 | 0310125316 | |
| | IIIKS | leit side | | SM 175 | 0310123310 | |
| 30 | Schutzahdockung links | Loft protective cover | | SM 200 | 0380044 | |
| 30 | Schutzabueckung links | Left protective cover | | SM 250 | 031012531 | |
| | | | ' | SM175 | 031012331 | |
| | Schleifscheiben | Grinding wheel | 1 | Körnung 36/ grain 36 D175x25xd32 | 3107180 | |
| | | | 1 | SM200 Körnung 36/ grain 36 D200x30xd32 | 3107210 | |
| | | | 1 | SM250 Körnung 36/ grain 36 D250x40x32 | 3107250 | |
| 31 | | | 1 | SM175 Körnung 80/ grain 80 | 3107185 | |
| | | | 1 | SM200 Körnung 80/ grain 80 D200x30xd32 | 3107215 | |
| | | | 1 | SM250 Körnung 80/ grain 80 D250x40xd32 | 3107255 | |
| | | | 2 | SM 175 | 031011756 | |
| 32 | Papierring | Paper ring | | SM 200 | 031011700 | |
| | | | | SM 250 | 031012536 | |
| | | | | SM 175 | 0310117514 | |
| 33 | Klemmschraube | Locking screw | | SM 200 | 0310120014 | |
| | | 5 | | SM 250 | 0310125314 | |
| 34 | Schutzglas | Spark-quard | | | 0380000 | |
| | _ | | | | 0310117513 | |
| | 0 0 | S S | | | 031011754 | |
| - | | | | SM 175 | 0310117517 | |
| 37 | Schutzgläsersupport links | • | | SM 200 | 0310120017 | |
| | 0 | left | | SM 250 | 0310125317 | |
| | | | | SM 175 | 0310117521 | |
| 38 | nachstellbare Schutzabdeckung | Adjustable protective cover | | SM 200 | 0310120021 | |
| | | ., | | SM 250 | 0310125321 | |
| | | | | SM 175 | 0310117520 | |
| 39 | Schraube | Screw | | SM 200 | 0310120020 | |
| | 23300 | | | SM 250 | 0310125320 | |
| | | | | SM 175 | 0310117518 | |
| | i l | | | | 0310120018 | |
| 40 | Halterplatte | Mechanism plate |) | SIVI 200 | | |
| 40 | Halterplatte | Mechanism plate | | | | |
| 40 | Halterplatte | Mechanism plate | 2 | SM 250 | 0310125318 | |
| 40 | Halterplatte Sechskantschraube | Mechanism plate Hexagon bolt | 2 | | | |

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

| os. | Bezeichnung | Designation | Menge | Grösse | Artikel- nummer |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| ₾ | | | Qty. | Size | Item no. |
| | | | 2 | SM 175 | 0380017 |
| 42 | Wellenlager | Shaft bearing | 2 | SM 200 | 0380018 |
| Bezeichnung Designation Qty. | | 2 | | | |
| | | | 1 | SM 175 | 0310117539 |
| | Q | 0 | 1 | SM 200-230V | 0310120039 |
| 43 | Stator | Stator | 1 | SM 200-400V | 03101200391 |
| | Wellenlager Shaft bearing 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 | 1 | SM250 | 0310125339 | |
| | | | 1 | SM 175 | 0310117533 |
| 44 | Stator Stator Antriebswelle Motor shaft Kabelsupport Cable support Klemmung Clamping Beilegscheibe Washer Klemmschraube Locking screw Schraube Screw | 1 | SM 200 | 0310120033 | |
| | | 1 | SM 250 | 0310125333 | |
| | | | 1 | SM 175 | 0310117536 |
| | | 0.11 | 1 | SM 200-230V | 0310120036 |
| 45 | Number Size Item no Qty. Size Item no Qty. Size Item no 2 SM 175 0380017 Shaft bearing 2 SM 250 0380018 SM 250 031017533 SM 250 031017535 SM 250 031017535 SM 250 031017535 | 1 | SM 200-400V | 03101200361 | |
| | | 0310125336 | | | |
| | | | 1 | SM 175 | 0310117552 |
| 47 | 14 | OI . | 1 | SM 200-230V | 0310120052 |
| 47 | | Clamping | 1 | SM 200-400V | 03101200521 |
| | | | 1 | SM 250 | 0310125352 |
| | | | 2 | SM 175 | 0310117532 |
| 48 | Beilegscheibe | Washer | 2 | SM 200 | 0310120032 |
| | 2 | SM 250 | 0310125332 | | |
| | | | 2 | SM 175 | 0310117531 |
| 49 | 49 Klemmschraube | Locking screw | 2 | SM 200 | 0310120031 |
| | | 3 | 2 | SM 250 | 0310125331 |
| | | | 2 | | 0310117529 |
| 50 | 3 | Screw | 2 | SM 200 | 0310120029 |
| | | | 2 | SM 250 | 0310125329 |
| | | | 1 | SM 175 | 0310117530 |
| -4 | 7 " | Screw | 1 | SM 200-230V | 0310120030 |
| 51 | Stator Stator Antriebswelle Motor shaft Kabelsupport Cable support Klemmung Clamping Beilegscheibe Washer Klemmschraube Locking screw Schraube Screw Zugentlastung Mains lead cleat Maschinenkörper, rechts Machine frame, right Halterung Funkenschutz rechts Mounting for transparent spark-guard, right Anschlusskabel und Stecker Power cord with plug Halterplatte Mechanism plate Mutter Nut Sicherungsringsring Snap ring | 1 | SM200-400V | 03101200301 | |
| | | | 1 | SM 250 | 0310125330 |
| | | | 1 | SM 175 | 0310117534 |
| 52 | Maschinenkörper, rechts | Machine frame, right | 1 | SM 200 | 0310120034 |
| | | | 1 | SM 250 | 0310125334 |
| 53 | 9 | • . | 1 | | 0380004 |
| | | -1 - 3 , 3 | 1 | SM 175 | 0310117529 |
| _ | | | | | 0310120028 |
| 54 | Anschlusskabel und Stecker | Power cord with plug | | | |
| | | | | | |
| 55 | Halterplatte | Mechanism plate | | | |
| 56 | - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 0310117510 |
| | | | | SM 175 | 0310117515 |
| 58 | Sicherungsringsring | Snap ring | | | 0310120015 |
| | | | | | 0310125315 |
| | | | | | |
| 59 | Papierring | Paper ring | | | |
| 60 | Halterung Funkenschutzglas | Mounting for transparent spark-qua | ird 2 | | 0310125360 |





6.2 Schaltplan - Wiring diagram OPTI SM 175/ OPTI SM 200- 230V




Abb.6-2: Schaltplan - Wiring diagram

29

6.3 Schaltplan - Wiring diagram OPTI SM 200/ OPTI SM 250- 400V






Abb.6-3: Schaltplan - Wiring diagram



6.4 Schaltplan - Wiring diagram OPTI SM 200 Vario/ OPTI SM 250 Vario




Abb.6-4: Schaltplan - Wiring diagram

31



7 Anhang

7.1 Urheberrecht

© 2013

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

7.2 Terminologie/Glossar

| Begriff | Erklärung |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzhaube | Abdeckung der Schleifscheibe und der Antriebswellen. |
| Schutzabdeckung | Schutzhaube |
| Funkenschutz | Durchsichtige Abdeckung zum zurückhalten der Funkenbildung während dem Schleifen. |
| Halteflansch | Befestigungsscheibe, Mitnahmescheibe der Schleifscheibe. |
| Wellenmutter | Lösbare Verbindung zum Befestigen der Schleifscheibe auf der Antriebswelle. |
| Antriebswelle | Welle des Motors |
| Werkzeugauflage | feststehende Unterlage zum Schleifen von Werkstücken und Werkzeugen. |

D SM175 | SM200 | SM250 Anhang



7.3 Mangelhaftungsansprüche / Garantie

Neben den gesetzlichen Mangelhaftungsansprüchen des Käufers gegenüber dem Verkäufer, gewährt Ihnen der Hersteller des Produktes, die Firma OPTIMUM GmbH, Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, keine weiteren Garantien, sofern sie nicht hier aufgelistet oder im Rahmen einer einzelnen, vertraglichen Regel zugesagt wurden.

- O Die Abwicklung der Haftungs- oder Garantieansprüche erfolgt nach Wahl der Firma OPTIMUM GmbH entweder direkt mit der Firma OPTIMUM GmbH oder aber über einen ihrer Händler.
 - Defekte Produkte oder deren Bestandteile werden entweder repariert oder gegen fehlerfreie ausgetauscht. Ausgetauschte Produkte oder Bestandteile gehen in unser Eigentum über.
- Voraussetzung für Haftungs- oder Garantieansprüchen ist die Einreichung eines maschinell erstellten Original-Kaufbeleges, aus dem sich das Kaufdatum, der Maschinentyp und gegebenenfalls die Seriennummer ergeben müssen. Ohne Vorlage des Originalkaufbeleges können keine Leistungen erbracht werden.
- O Von den Haftungs- oder Garantieansprüchen ausgeschlossen sind Mängel, die aufgrund folgender Umstände entstanden sind:
 - Nutzung des Produkts außerhalb der technischen Möglichkeiten und der bestimmungsgemäßen Verwendung, insbesondere bei Überbeanspruchung des Gerätes
 - Selbstverschulden durch Fehlbedienung bzw. Missachtung unserer Betriebsanleitung
 - nachlässige oder unrichtige Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel
 - nicht autorisierte Modifikationen und Reparaturen
 - ungenügende Einrichtung und Absicherung der Maschine
 - Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Nutzungsbedingungen
 - atmosphärische Entladungen, Überspannungen und Blitzschlag sowie chemische Einflüsse
- O Ebenfalls unterliegen nicht den Haftungs- oder Garantieansprüchen:
 - Verschleißteile und Teile, die einem normalen und bestimmungsgemäßen Verschleiß unterliegen, wie beispielsweise Keilriemen, Kugellager, Leuchtmittel, Filter, Dichtungen u.s.w.
 - nicht reproduzierbare Softwarefehler
- O Leistungen, die die Firma OPTIMUM GmbH oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen zur Erfüllung im Rahmen einer zusätzlichen Garantie erbringen, sind weder eine Anerkennung eines Mangels noch eine Anerkennung der Eintrittspflicht. Diese Leistungen hemmen und/oder unterbrechen die Garantiezeit nicht.
- O Gerichtsstand unter Kaufleuten ist Bamberg.
- Sollte eine der vorstehenden Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam und/oder nichtig sein, so gilt das als vereinbart, was dem Willen des Garantiegebers am nächsten kommt und ihm Rahmen der durch diesen Vertrag vorgegeben Haftungs- und Garantiegrenzen bleibt.

7.4 Entsorgungshinweis / Wiederverwertungsmöglichkeiten:

Entsorgen Sie ihr Gerät bitte umweltfreundlich, indem Sie Abfälle nicht in die Umwelt sondern fachgerecht entsorgen.

Bitte werfen Sie die Verpackung und später das ausgediente Gerät nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie beides gemäß der von Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung oder vom zuständigen Entsorgungsunternehmen aufgestellten Richtlinien.

Anhang SM175 | SM200 | SM250 D



7.4.1 Außerbetriebnehmen

VORSICHT

Ausgediente Geräte sind sofort fachgerecht außer Betrieb zu nehmen, um einen spätern Missbrauch und die Gefährdung der Umwelt oder von Personen zu vermeiden

- O Ziehen Sie den Netzstecker.
- O Durchtrennen Sie das Anschlusskabel.
- O Entfernen Sie alle umweltgefährdende Betriebsstoffe aus dem Alt-Gerät.
- O Entnehmen Sie, sofern vorhanden, Batterien und Akkus.
- O demontieren Sie die Maschine gegebenenfalls in handhabbare und verwertbare Baugruppen und Bestandteile.
- O führen Sie die Maschinenkomponenten und Betriebsstoffe dem dafür vorgesehenen Entsorgungswegen zu.

7.4.2 Entsorgung der Neugeräte-Verpackung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien und Packhilfsmittel der Maschine sind recyclingfähig und müssen grundsätzlich der stofflichen Wiederverwertung zugeführt werden.

Das Verpackungsholz kann einer Entsorgung oder Wiederverwertung zugeführt werden.

Verpackungsbestandteile aus Karton können zerkleinert zur Altpapiersammlung gegeben werden.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE) oder die Polsterteile aus Polystyrol (PS). Diese Stoffe können nach Aufarbeitung wiederverwendet werden, wenn Sie an eine Wertstoffsammelstelle oder an das für Sie zuständige Entsorgungsunternehmen weitergegeben werden.

Geben Sie das Verpackungsmaterial nur sortenrein weiter, damit es direkt der Wiederverwendung zugeführt werden kann.

7.4.3 Entsorgung des Altgerätes

INFORMATION

Tragen Sie bitte in Ihrem und im Interesse der Umwelt dafür Sorge, dass alle Bestandteile der Maschine nur über die vorgesehenen und zugelassenen Wege entsorgt werden.

Beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte eine Vielzahl wiederverwertbarer Materialien sowie umweltschädliche Komponenten enthalten. Tragen Sie dazu bei, dass diese Bestandteile getrennt und fachgerecht entsorgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an ihre kommunale Abfallentsorgung. Für die Aufbereitung ist gegebenenfalls auf die Hilfe eines spezialisierten Entsorgungsbetriebs zurückzugreifen.

7.4.4 Entsorgung der elektrischen und elektronischen Komponenten

Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der Elektrobauteile.

Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und die Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge und Elektrische Maschinen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Als Maschinenbetreiber sollten Sie Informationen über das autorisierte Sammel- bzw. Entsorgungssystem einholen, das für Sie gültig ist.

Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der Batterien und/oder der Akkus. Bitte werfen Sie nur entladene Akkus in die Sammelboxen beim Handel oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.





D SM175 | SM200 | SM250 Anhang







7.4.5 Entsorgung der Schmiermittel und Kühlschmierstoffe

ACHTUNG

Achten Sie bitte unbedingt auf eine umweltgerechte Entsorgung der verwendeten Kühlund Schmiermittel. Beachten Sie die Entsorgungshinweise Ihrer kommunalen Entsorgungsbetriebe.



INFORMATION

Verbrauchte Kühlschmierstoff-Emulsionen und Öle sollten nicht miteinander vermischt werden, da nur nicht gemischte Altöle ohne Vorbehandlung verwertbar sind.



Die Entsorgungshinweise für die verwendeten Schmierstoffe stellt der Schmierstoffhersteller zur Verfügung. Fragen Sie gegebenenfalls nach den produktspezifischen Datenblättern.

7.5 Entsorgung über kommunale Sammelstellen

Entsorgung von gebrauchten, elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsche Entsorgung gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

7.6 RoHS, 2002/95/EG

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/95/EG entspricht.



Anhang SM175 | SM200 | SM250 D

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

7.7 Produktbeobachtung

Wir sind verpflichtet, unsere Produkte auch nach der Auslieferung zu beobachten.

Bitte teilen Sie uns alles mit, was für uns von Interesse ist:

| | Einstelldater | |
|--|---------------|--|
| | | |

| O | Erfahrungen mi | t der Doppels | chleifmaschine, | die für andere | Benutzer wichtig sind |
|----------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|
|----------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|

| O | Wiederkehrende Störungen | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| _ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| _ | | | | | | |
| | | | | | | |
| _ | | | | | | |
| | | | | | | |

Optimum Maschinen Germany GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt

Telefax +49 (0) 951 - 96 555 - 888 E-Mail: info@optimum-maschinen.de

D SM175 | SM200 | SM250 Anhang



7.8 EG - Konformitätserklärung OPTI SM 175

Der Hersteller / Optimum Maschinen Germany GmbH

Inverkehrbringer: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D - 96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: OPTI SM 175

Typenbezeichnung: Doppelschleifmaschine

Seriennummer: _ _ _ _ _ _ _ _

Baujahr: 20__

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Die Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinien Elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG) und Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG).

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 13218:2002 Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Ortsfeste Schleifmaschinen

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung

und Risikominderung

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen,

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61000-3-2:2006 +

A1:2009 + A2:2009

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Leiter) (IEC

61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009)

EN 61000-3-3:2008 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung

von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <=16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen (IEC

61000-3-3:2008)

EN 55014-1:2006 +

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektro-

A1:2009 + A2:2011 werkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung

(CISPR 14-1:2005 + A1:2008 + Cor. :2009 + A2:2011)

EN 55014-2:1997 +

Corrigendum 1997 +

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamili-

A1:2001 + A2:2008 ennorm

(IEC/CISPR 14-2:1997 + A1:2001 + A2:2008)

Dokumentationsverantwortlicher: Kilian Stürmer, Tel.: +49 (0) 951 96 555-800

Anschrift: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D - 96103 Hallstadt

Kilian Stürmer (Geschäftsführer)

Hallstadt, den 5. Mai 2011

Anhang SM175 | SM200 | SM250 D



7.9 EG - Konformitätserklärung OPTI SM 200 - 230V

Der Hersteller / Optimum Maschinen Germany GmbH

Inverkehrbringer: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D - 96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: OPTI SM 200 - 230V **Typenbezeichnung:** Doppelschleifmaschine

Seriennummer: _ _ _ _ _ _ _

Baujahr: 20__

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Die Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinien Elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG) und Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG).

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 13218:2002 Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Ortsfeste Schleifmaschinen

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung

und Risikominderung

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen,

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61000-3-2:2006 +

A1:2009 + A2:2009

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Leiter) (IEC

61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009)

EN 61000-3-3:2008

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <=16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen (IEC

61000-3-3:2008)

EN 55014-1:2006 +

A1:2009 + A2:2011

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektro-

werkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung

(CISPR 14-1:2005 + A1:2008 + Cor. :2009 + A2:2011)

EN 55014-2:1997 +

Corrigendum 1997 + A1:2001 + A2:2008

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamili-

ennorm

(IEC/CISPR 14-2:1997 + A1:2001 + A2:2008)

Dokumentationsverantwortlicher: Kilian Stürmer, Tel.: +49 (0) 951 96 555-800

Anschrift: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D - 96103 Hallstadt

D - 96103 Halistaut

Kilian Stürmer (Geschäftsführer)

Hallstadt, den 5. Mai 2011

D SM175 | SM200 | SM250 Anhang



7.10 EG - Konformitätserklärung OPTI SM 200 - 400V

Der Hersteller / Optimum Maschinen Germany GmbH

Inverkehrbringer: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D - 96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: OPTI SM 200 - 400V **Typenbezeichnung:** Doppelschleifmaschine

Seriennummer: _ _ _ _ _ _

Baujahr: 20__

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Die Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinien Elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG) und Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG).

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 13218:2002 Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Ortsfeste Schleifmaschinen

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung

und Risikominderung

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen,

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61000-3-2:2006 +

A1:2009 + A2:2009

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Leiter) (IEC

61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009)

EN 61000-3-3:2008 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung

von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <=16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen (IEC

61000-3-3:2008)

EN 55014-1:2006 +

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektro-

A1:2009 + A2:2011 werkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung

(CISPR 14-1:2005 + A1:2008 + Cor. :2009 + A2:2011)

EN 55014-2:1997 +

Corrigendum 1997 +

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamili-

A1:2001 + A2:2008 ennorm

(IEC/CISPR 14-2:1997 + A1:2001 + A2:2008)

Dokumentationsverantwortlicher: Kilian Stürmer, Tel.: +49 (0) 951 96 555-800

Anschrift: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D - 96103 Hallstadt

Kilian Stürmer (Geschäftsführer)

Hallstadt, den 5. Mai 2011

Anhang SM175 | SM200 | SM250 D



7.11 EG - Konformitätserklärung OPTI SM 250

Der Hersteller / Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 Inverkehrbringer:

D - 96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: OPTI SM 250

Typenbezeichnung: Doppelschleifmaschine

Seriennummer:

Baujahr: 20

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Die Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinien Elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG) und Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG).

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 13218:2002 Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Ortsfeste Schleifmaschinen

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung

und Risikominderung

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen,

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61000-3-2:2006 +

A1:2009 + A2:2009

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Leiter) (IEC

61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009)

EN 61000-3-3:2008

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <=16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen (IEC

61000-3-3:2008)

EN 55014-1:2006 +

A1:2009 + A2:2011

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektro-

werkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung

(CISPR 14-1:2005 + A1:2008 + Cor. :2009 + A2:2011)

EN 55014-2:1997 +

Corrigendum 1997 +

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamili-

ennorm A1:2001 + A2:2008

(IEC/CISPR 14-2:1997 + A1:2001 + A2:2008)

Dokumentationsverantwortlicher: Kilian Stürmer, Tel.: +49 (0) 951 96 555-800

Anschrift: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D - 96103 Hallstadt

Kilian Stürmer (Geschäftsführer)

Hallstadt, den 5. Mai 2011

D SM175 | SM200 | SM250 Anhang



7.12 EG - Konformitätserklärung - OPTI SM 200 Vario

Der Hersteller / Optimum Maschinen Germany GmbH

Inverkehrbringer: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D - 96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: OPTI SM 200 Vario **Typenbezeichnung:** Doppelschleifmaschine

Seriennummer: _ _ _ _ _ _ _

Baujahr: 20__

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Die Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinien Elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG) und Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG).

EN 13218:2002 Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Ortsfeste Schleifmaschinen

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeur-

teilung und Risikominderung

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen,

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61000-3-2:2006 +

A1:2009 + A2:2009

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Lei-

ter) (IEC 61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009)

.. / (

EN 61000-3-3:2008 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begren-

zung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <=16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung

unterliegen (IEC 61000-3-3:2008)

EN 55014-1:2006 +

A1:2009 + A2:2011

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung

(CISPR 14-1:2005 + A1:2008 + Cor. :2009 + A2:2011)

EN 55014-2:1997 +

Corrigendum 1997 + A1:2001 + A2:2008

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Pro-

duktfamiliennorm

(IEC/CISPR 14-2:1997 + A1:2001 + A2:2008)

Dokumentationsverantwortlicher: Kilian Stürmer, Tel.: +49 (0) 951 96 555-800

Anschrift: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D - 96103 Hallstadt

Kilian Stürmer (Geschäftsführer)

Hallstadt, den 5. Mai 2011

Anhang SM175 | SM200 | SM250 D



7.13 EG - Konformitätserklärung - OPTI SM 250 Vario

Der Hersteller / Optimum Maschinen Germany GmbH

Inverkehrbringer: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D - 96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: OPTI SM 250 Vario **Typenbezeichnung:** Doppelschleifmaschine

Seriennummer: _ _ _ _ _ _ _

Baujahr: 20__

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Die Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinien Elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG) und Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG).

EN 13218:2002 Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Ortsfeste Schleifmaschinen

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeur-

teilung und Risikominderung

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen,

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61000-3-2:2006 +

A1:2009 + A2:2009

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Lei-

ter) (IEC 61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009)

EN 61000-3-3:2008 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begren-

zung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <=16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung

unterliegen (IEC 61000-3-3:2008)

EN 55014-1:2006 + Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte,

A1:2009 + A2:2011 Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung

(CISPR 14-1:2005 + A1:2008 + Cor. :2009 + A2:2011)

EN 55014-2:1997 +

Corrigendum 1997 +

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Pro-

A1:2001 + A2:2008 duktfamiliennorm

(IEC/CISPR 14-2:1997 + A1:2001 + A2:2008)

Dokumentationsverantwortlicher: Kilian Stürmer, Tel.: +49 (0) 951 96 555-800

Anschrift: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D - 96103 Hallstadt

D SM175 | SM200 | SM250 Anhang



8 Index

| A | |
|------------------------------|-----|
| Anschluss -elektrisch | .16 |
| В | |
| Bedienerposition | .10 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | |
| E | |
| Elektrik | |
| Sicherheit | .14 |
| Elektrischer Anschluss 16, | |
| Emissionen | |
| Entsorgung | .35 |
| G | |
| Gefahren | |
| der Anlage | 8 |
| -Klassifizierung | |
| I | |
| Inspektion | .22 |
| Instandsetzung | |
| K | |
| K | .13 |
| | |
| Lagerung und Verpackung | 18 |
| Lieferumfang | |
| M | |
| Montage | 18 |
| P | |
| Pflichten | |
| Bediener | 10 |
| Betreiber | |
| Piktogramme | |
| Q | |
| Qualifikation des Personals | |
| Sicherheit | ۶ |
| S | |
| Schutz | |
| -Ausrüstung | .12 |
| Sicherheit | |
| bei der Instandhaltung | |
| während des Betriebs | |
| Sicherheits | |
| -Einrichtungen | .10 |
| -Hinweise | 6 |
| Sonderzubehör | .24 |
| T | |
| Terminologie | .32 |
| Umgebungsbedingungen17, | 18 |
| Unfallbericht | |
| Urheberrecht | |
| W | |
| Warnhinweise | . 6 |
| Wartung | |
| ·· | |





D SM175 | SM200 | SM250 Index